



PT PORTUGUÊS
(Instruções originais)

MANUAL DO OPERADOR

Acessório de aparador/roçadora

MTA-DTB

⚠ AVISO



**LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES E SIGA AS REGRAS
PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA.
A NÃO OBSERVÂNCIA DESTAS REGRAS PODERÁ RESULTAR
EM FERIMENTOS GRAVES.**



Conteúdos

Para uma utilização segura do seu produto	3
Descrição	7
Antes de começar	8
Conteúdo da embalagem	8
Montagem	8
Instalação da protecção	9
Instalar a cabeça de corte de fio de nylon	9
Ajustar o equilíbrio	10
Funcionamento para aparar	11
Utilizar o arnês de ombros	12
Operação básica de corte com a cabeça de corte de fio de nylon	12
Funcionamento básico para aparar com lâmina de metal	15
Manutenção e cuidados	16
Instruções de revisão	16
Manutenção e cuidados	16
Armazenamento	19
Especificações	20
Declaração de conformidade	21

Para uma utilização segura do seu produto

Informações importantes

AVISO

Leia o manual do operador antes de utilizar o produto.

Sobre o manual do operador

- Este manual contém informação necessária sobre a montagem, operação e manutenção do seu produto. Leia-o cuidadosamente e interiorize o seu conteúdo.
 - Guarde sempre o manual num local de fácil acesso.
 - Se perdeu o manual ou se ele estiver danificado ou ilegível, adquira um novo no seu revendedor.
 - As unidades utilizadas neste manual são unidades SI (Sistema Internacional de Unidades). Os números entre parêntesis são valores de referência, podendo, em alguns casos, haver pequenos erros de conversão.
- A não observância destas regras poderá resultar num acidente ou ferimentos graves.

Utilização a que se destina este produto

- Este produto é uma unidade leve, de elevado desempenho, concebida para controlo das ervas daninhas e aparar relva em áreas difíceis de controlar por outros meios.
 - Não utilize esta unidade para finalidades diferentes das mencionadas.
 - O conteúdo deste manual pode ser alterado sem aviso prévio, com o objectivo de efectuar actualizações do produto. Para tornar as explicações mais claras, algumas das ilustrações usadas podem ser diferentes do próprio produto.
 - Consulte o seu revendedor se alguma coisa não for clara ou lhe causar preocupação.
- A não observância destas regras poderá resultar num acidente ou ferimentos graves.

Não modifique o produto

- Não pode modificar o produto.
- Se o fizer, pode provocar um acidente ou ferimentos graves. Nenhuma avaria resultante de uma modificação do produto estará coberta pela garantia do fabricante.

Não utilize o produto enquanto não tiverem sido feitas a verificação e a manutenção

- Não pode utilizar o produto enquanto não tiverem sido efectuadas a verificação e a manutenção. Assegure-se sempre de que o produto é verificado e sujeito a manutenção regular.
- A não observância destas regras poderá resultar num acidente ou ferimentos graves.

Emprestar ou transferir o produto

- Quando emprestar o produto descrito neste manual a terceiros, assegure-se de que a pessoa que vai trabalhar com ele recebe também o manual do operador.
 - Se transferir o seu produto para terceiros, junte o manual do operador ao produto quando o entregar.
- A não observância destas regras poderá resultar num acidente ou ferimentos graves.

Utilizadores do produto

- O produto não deve ser utilizado por:
 - ♦ pessoas que estejam cansadas
 - ♦ pessoas que tenham ingerido bebidas alcoólicas
 - ♦ pessoas que estejam sob medicação
 - ♦ mulheres grávidas
 - ♦ pessoas que estejam em má condição física
 - ♦ pessoas que não tenham lido o manual do operador
 - ♦ crianças
 - Tenha em atenção que o operador ou utilizador é responsável por acidentes ou perigos que aconteçam a outras pessoas ou à sua propriedade.
- A não observância destas regras poderá provocar um acidente.
- Durante o funcionamento, os componentes desta máquina geram um campo electromagnético que pode interferir com alguns pacemakers. Para reduzir riscos para a saúde, recomendamos que os utilizadores de pacemakers consultem o seu médico e o fabricante do pacemaker antes de utilizarem este produto.



Para uma utilização segura do seu produto

AVISO

Vibração e frio

- Acredita-se que a doença de Raynaud, que afecta os dedos de certas pessoas, pode ser provocada por exposição a vibrações e ao frio. A exposição ao frio e a vibrações pode provocar tremuras e queimaduras, seguidas de descoloração e dormência nos dedos. Recomendamos vivamente que cumpra as seguintes medidas de precaução, uma vez que se desconhece a quantidade mínima de exposição que poderá despoletar este problema.
 - ♦ Mantenha o corpo quente, especialmente a cabeça e o pescoço, os pés e os tornozelos, as mãos e os pulsos.
 - ♦ Mantenha uma boa circulação sanguínea, realizando diversos exercícios vigorosos com os braços durante pausas frequentes no trabalho e não fumando.
 - ♦ Limite o número de horas de operação. Tente preencher o dia com tarefas onde operar o aparador de relva ou outros equipamentos manuais não seja necessário.
 - ♦ Se sentir desconforto, vermelhidão e inchaço dos dedos, seguidos de descoloração e dormência, consulte o seu médico antes de continuar a expor-se ao frio e a vibrações.

A não observância destas precauções pode pôr em perigo a sua saúde.

Ferimentos devido a tensão repetitiva

- Acredita-se que o esforço excessivo dos músculos e tendões dos dedos, mãos, braços e ombros pode causar inflamação, inchaço, dormência, fraqueza e dor extrema nas áreas mencionadas. Certas actividades manuais repetitivas podem colocá-lo em elevado risco de desenvolver uma lesão por esforço repetitivo (L.E.R.). Para reduzir o risco de L.E.R. faça o seguinte:
 - ♦ Evite utilizar o pulso numa posição de dobrado, esticado ou torcido.
 - ♦ Faça pausas periódicas para minimizar a repetição e descansar as mãos. Reduza a velocidade e a força com que realiza os movimentos repetitivos.
 - ♦ Faça exercícios para fortalecer os músculos da mão e do braço.
 - ♦ Consulte um médico se sentir tremuras, dormência ou dores nos dedos, mãos, pulsos ou braços. Quanto mais cedo a L.E.R. for diagnosticada, maior é a probabilidade de evitar lesões permanentes nos nervos e nos músculos.

A não observância destas precauções pode pôr em perigo a sua saúde.

Formação adequada

- Não permita a utilização do produto, sem a formação adequada e o equipamento de protecção correcto.
- Familiarize-se com os controlos e com o uso correcto da unidade.
- Aprenda a parar a unidade e a desligar o motor.
- Aprenda a soltar rapidamente uma unidade presa ao arnês.
- Nunca permita que alguém use a unidade sem instruções adequadas.

A não observância destas precauções pode pôr em perigo a sua saúde.

Use roupa adequada.

- Prenda o cabelo acima do ombro.
- Não use gravatas, jóias ou roupas soltas que possam ficar presas na unidade.
- Não use calçado aberto nos dedos, não trabalhe descalço nem com as pernas descobertas.

A não observância destas precauções pode resultar em lesões oculares ou auditivas ou em ferimentos graves.



Use equipamento de protecção


- Quando trabalhar com o aparador de relva, use sempre o equipamento de protecção indicado a seguir.

1. Protecção da cabeça (capacete): Protege a cabeça
2. Protecções ou tampões para os ouvidos: Protegem os ouvidos
3. Óculos de protecção: Protegem os olhos
4. Protecção facial: Protege a cara
5. Luvas de protecção: Protegem as mãos do frio e das vibrações
6. Roupas de trabalho com o tamanho certo (mangas compridas, calças compridas): Protegem o corpo
7. Botas de trabalho protectoras antiderrapantes (com biqueira) ou sapatos antiderrapantes (com biqueira): Protegem os pés
8. Caneleiras: Protegem as pernas

A não observância destas precauções pode resultar em lesões oculares ou auditivas ou em ferimentos graves.

- Quando necessário utilize o equipamento de protecção abaixo indicado.

- ♦ Máscara anti-poeira: Protege o aparelho respiratório
- ♦ Rede para abelhas: Para proteger de ataques de abelhas



Para uma utilização segura do seu produto


AVISO

Ambiente de utilização e operação

- Não utilize o produto:
 - ◆ em locais húmidos ou molhados.
 - ◆ à chuva.
 - ◆ com mau tempo.
 - ◆ em encostas íngremes ou em sítios onde não tenha uma posição segura, correndo o risco de escorregar.
 - ◆ de noite ou em sítios com pouca visibilidade.
 - ◆ se existir o risco de raios ou relâmpagos.
- Quando utilizar o produto em encostas suaves, trabalhe com movimentos paralelos e contra a direcção da encosta. Pode ferir-se gravemente se cair ou escorregar ou se não utilizar o produto correctamente.
- Para a sua saúde, segurança e um trabalho confortável, utilize a máquina com temperaturas ambiente entre os, -5°C e os 40°C .
A não observância destas precauções pode pôr em perigo a sua saúde.

Esteja preparado em caso de acidente

- No caso improvável de se ferir ou ocorrer um acidente, certifique-se de que está preparado.
 - ◆ Mala de primeiros socorros
 - ◆ Toalhas e lenços (para estancar hemorragias)
 - ◆ Apito ou telemóvel (para pedir ajuda)
- Se não for capaz de aplicar os primeiros socorros ou pedir ajuda, o ferimento pode piorar.



Sinais de aviso

PERIGO

Este símbolo, acompanhado da palavra "**PERIGO**", chama a atenção para uma acção ou estado que pode provocar ferimentos graves ou morte do operador e de pessoas que estejam nas proximidades.

AVISO

Este símbolo, acompanhado da palavra "**AVISO**", chama a atenção para uma acção ou estado que pode provocar ferimentos graves ou morte do operador e de pessoas que estejam nas proximidades.

CUIDADO

"**CUIDADO**" indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Outros indicadores



Um círculo com uma barra diagonal significa uma proibição.

NOTA

Esta mensagem enquadrada fornece sugestões de utilização, cuidados e manutenção do produto.

IMPORTANTE

Texto enquadrado com a palavra "**IMPORTANTE**" contém informação importante sobre a utilização, verificação, manutenção e armazenamento do produto descrito neste manual.

Símbolos

Formato/aspecto do símbolo	Descrição/aplicação do símbolo	Formato/aspecto do símbolo	Descrição/aplicação do símbolo
	Leia atentamente o manual do operador		Retire a bateria antes da manutenção e assistência.
	Use proteção para olhos, ouvidos e cabeça		Mantenha as pessoas afastadas pelo menos 15 m


Para uma utilização segura do seu produto


Formato/aspecto do símbolo	Descrição/aplicação do símbolo	Formato/aspecto do símbolo	Descrição/aplicação do símbolo
	Aviso, impulso lateral		Use luvas e proteções para os pés
	Segurança/Aviso		Atenção a zonas com temperaturas altas
	Aviso! Projeção de objetos!		Não é permitida a utilização de cabeça de corte com fio de nylon
	Não é permitida a utilização de lâminas de metal		

Decalcomania(s) de segurança

- As decalcomanias de segurança indicadas abaixo estão coladas nos produtos descritos neste manual. Certifique-se de que entende o significado das decalcomanias antes de usar o produto.
- Se a decalcomania se tornar ilegível devido a desgaste, rompimento ou dano, ou se se descolar e perder, adquira uma decalcomania de substituição no seu revendedor e cole-a na localização indicada nas ilustrações a seguir. Certifique-se de que as decalcomanias estão sempre legíveis.

1. Decalcomania de segurança (Número de peça X505-011600)






1. **Transmissão angular** - Tem duas engrenagens para mudar o ângulo do eixo de rotação.
2. **Acessório de corte** - Cabeça de corte de fio de nylon para cortar relva e ervas daninhas.
3. **Lâmina de corte** - Corta o fio de nylon para ajustar o comprimento do fio à área de corte correta.
4. **Proteção** - Dispositivo para proteger o operador do contacto accidental com a cabeça de corte e objetos projetados.
5. **Tubo do veio** - Peça da unidade que protege o veio de transmissão.
6. **Tipo e número de série**

Antes de começar

Conteúdo da embalagem

- ♦ As seguintes peças estão embaladas separadamente na caixa.
- ♦ Quando abrir a caixa verifique as peças que contém.
- ♦ Contacte o seu revendedor se alguma peça faltar ou estiver partida.



1. Acessório de aparador/roçadora
2. Cabeça de corte de fio de nylon
3. Manual do operador
4. Proteção (para cabeça de corte de fio de nylon)
5. Proteção (para lâmina de metal)
6. Ferramenta de bloqueio
7. Chave de aperto
8. Chave em L
9. Suporte da pega circular (barra de separação)
10. Conjunto de gancho de armazenamento


Montagem

⚠ AVISO


- **Leia cuidadosamente o manual do operador para assegurar a montagem correcta do produto.**
Utilizar um produto montado incorrectamente pode originar acidentes ou ferimentos graves.



Conjunto do veio do acessório



1. Coloque a cabeça motorizada/conjunto do veio numa superfície nivelada.
2. Puxe para fora o troço de localização (A) e rode-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio 1/4 de volta, para a posição de bloqueio.
3. Retire a tampa de vinil do veio principal do acessório.




- Monte, com cuidado, o conjunto do veio principal do acessório na união (B) até à linha de montagem da decalcomania (C), certificando-se de que o veio principal inferior de dentro encaixa na tomada quadrada do veio principal superior.

NOTA

A caixa da chumaceira inferior e o conjunto da cabeça têm de estar alinhados com a unidade do motor.


- Rode o troço de localização (A) 1/4 de volta no sentido dos ponteiros do relógio, para o fixar no orifício do veio inferior. Verifique se o troço de localização está completamente engatado, enroscando o veio principal inferior. O troço de localização deve ficar à face da união. O engate total evita que o veio continue a rodar.
- Prenda o conjunto do veio inferior à união apertando o manípulo de fixação (D).
- Para desmontar, execute as operações de montagem pela ordem inversa.

Instalação da protecção



- Instale a protecção (A) na parte de montagem da transmissão angular e aperte os 4 parafusos (B).


Instalar a cabeça de corte de fio de nylon



- Insira a ferramenta de bloqueio (A) no orifício localizado no lado direito da transmissão angular ao mesmo tempo que pressiona com força a mola do fixador para o lado esquerdo.
 - Insira ainda mais a ferramenta de bloqueio na ranhura do fixador (B) da lâmina para prender o veio de saída.
 - Utilizando a chave de aperto, remova a porca (C), o copo (D) e o fixador da lâmina inferior (E).
- * A porca, o copo e o fixador da lâmina inferior não são utilizados com uma cabeça de corte de fio de nylon.

⚠ CUIDADO

○ Prenda o veio de saída com segurança utilizando a ferramenta de bloqueio, para evitar que rode quando a cabeça de corte de fio de nylon é montada.



- Enrosque a cabeça de corte de fio de nylon (F) no veio (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) até ficar bem apertada.
- Retire a ferramenta de bloqueio.

Antes de começar


Ajustar o equilíbrio Ajustar o arnês de ombros

⚠ AVISO


- Este produto foi concebido para se ajustar a vários tamanhos de corpo, mas pode não se ajustar a pessoas muito altas. Não utilize a unidade se os seus pés conseguirem chegar ao acessório de corte quando a unidade está presa no arnês.

IMPORTANTE

- O tamanho de uma pessoa pode afectar o ajuste do equilíbrio. O procedimento de ajuste do equilíbrio pode não funcionar com algumas unidades em algumas pessoas. Se o arnês de ombros não for adequado para si ou não puder ser bem ajustado, solicite a assistência do seu revendedor.



Ferramenta de equilíbrio para um plano de rotação da cabeça de corte nivelado




- ♦ Use o arnês de ombros quando fornecido ou quando recomendado neste manual. Ajuste o arnês e o ponto de suspensão (A) da unidade, de modo a que esta fique pendurada com o acessório de corte alguns centímetros acima do nível do solo (B).
- ♦ O acessório de corte e a proteção devem estar nivelados em todas as direções. Prenda a unidade do lado direito, como mostrado na figura.
- ♦ Faça deslizar o ponto de suspensão para cima e para baixo no tubo para encontrar o equilíbrio correto. Rode o gancho para nivelar o acessório de corte e a proteção. Bloqueie na posição correta. Se o ponto de suspensão for de rotação livre, a unidade pode ter tendência a inclinar-se para os lados; no entanto, deve continuar a nivelar o acessório e a proteção no eixo da frente para trás.
- ♦ Para equilibrar e nivelar, como se mostra acima, pode ser necessário mudar o gancho e reajustar as alças do arnês. Além disso, pode ser necessário equilibrar cada tipo de acessório de corte e proteção montados na unidade.

Funcionamento para aparar

PERIGO

- Se um acessório de corte se encavar, desligue sempre a unidade e retire a bateria.
Podem ocorrer ferimentos graves se o acessório de corte se desencravar e arrancar de repente.
- Não utilize o produto sem a proteção colocada.
Quaisquer objetos que façam ricochete no acessório de corte podem causar acidentes ou ferimentos graves.
- A área num raio de 15 m à volta do produto é uma zona perigosa. Tenha o cuidado de cumprir as seguintes precauções enquanto estiver a manusear o produto.
 - ◆ Não permita que crianças e outras pessoas ou animais entrem na zona de perigo.
 - ◆ Se outra pessoa entrar na zona de perigo, desligue a unidade para que o acessório de corte deixe de rodar.
 - ◆ Quando se aproximar do operador, assinala a sua presença, por exemplo, atirando galhos de fora da zona de perigo, e depois verifique se a unidade foi desligada e o acessório de corte parou de rodar.
 - ◆ Se houver mais de uma pessoa a trabalhar com o produto, defina a forma como vão fazer sinais um ao outro e trabalhem a pelo menos 15 m de distância.

Quaisquer objetos que façam ricochete no acessório de corte e qualquer contacto com a lâmina de corte podem causar cegueira ou acidentes fatais.




AVISO

- Antes de começar, verifique a área onde vai trabalhar e retire todas as pedras pequenas e latas vazias que possam fazer ricochete no acessório de corte, assim como todos os pedaços de corda ou fio que possam enrolar-se à volta do acessório de corte.
Pode ocorrer um acidente ou ferimento grave se um objeto estranho fizer ricochete no acessório de corte ou se fios e outros materiais enrolados no produto forem projetados.
- Nas situações seguintes, desligue a unidade imediatamente e certifique-se de que os acessórios de corte estão parados, antes de verificar cada zona do produto. Substitua qualquer peça danificada.
 - ◆ Se o acessório de corte bater numa pedra, árvore, poste ou qualquer obstáculo do género enquanto trabalha.
 - ◆ Se, de repente, o produto começar a vibrar anormalmente.Se continuar a utilizar peças que estejam danificadas pode provocar um acidente ou ferimento grave.
- Não levante o acessório de corte quando estiver a trabalhar. Não deve trabalhar com os acessórios de corte levantados acima do nível dos joelhos.
Se levantar o acessório de corte acima do nível dos joelhos, aproxima o plano de rotação da cara e qualquer objeto que voe ou seja projetado pelos acessórios de corte pode causar um acidente ou ferimento grave.



Transporte do produto

- Quando fizer o transporte nas situações acima descritas, desligue a unidade e certifique-se de que a lâmina do aparador de relva parou de rodar e, em seguida, coloque a cobertura da lâmina.
 - ◆ Ao deslocar-se para o sítio onde está a trabalhar.
 - ◆ Ao deslocar-se para outra área enquanto está a trabalhar.
 - ◆ Ao sair do sítio onde tem estado a trabalhar.
- Quando transportar o produto numa viatura, retire a bateria da unidade, coloque a cobertura da lâmina e prenda firmemente o produto no local devido, para evitar que se desloque.
A não observância destas precauções pode resultar em queimaduras ou ferimentos graves.
- Nunca tente utilizar o produto só com uma mão.
- Certifique-se de que coloca os polegares à volta das pegas, envolvendo-as com os polegares e restantes dedos.
- Mantenha as pegas e as superfícies onde vai agarrar secas, limpas e sem óleo ou lubrificante.
Se as pegas e as superfícies onde vai agarrar estiverem escorregadias, não é possível manusear e controlar a unidade em situações inesperadas.



Funcionamento para aparar


NOTA

- Quando utilizar este produto pela primeira vez a baixa temperatura, após a compra, em raras ocasiões, ele pode não funcionar suavemente. Este fenômeno não indica uma falha do produto. Neste caso, coloque a unidade à temperatura ambiente (temperatura normal) e ligue-a e desligue-a repetidamente antes da utilização.

Utilizar o arnês de ombros

⚠ AVISO

- Não use vários arneses de cinto ou arneses de ombros em simultâneo.
- Quando estiver a usar um arnês, tem de poder libertá-lo e removê-lo sem que o restante vestuário o impeça.
A não observância destas regras pode resultar num acidente ou ferimentos graves.



Monte sempre o aparador corretamente, utilizando o arnês de ombros.


- ♦ Prenda o produto ao arnês.
- ♦ Coloque o arnês de ombros sobre o ombro esquerdo e ajuste as alças, para que o fecho de abertura rápida fique logo abaixo da cintura.
- ♦ Certifique-se de que está corretamente ajustado movendo o acessório de corte ao longo do solo.
- ♦ Reajuste a posição do ponto de suspensão caso seja necessário.
- ♦ O arnês de ombros está equipado com uma função de abertura de emergência. Em caso de emergência, puxe para cima o colarinho (A) para separar a máquina da alça.

Operação básica de corte com a cabeça de corte de fio de nylon

⚠ AVISO

- A utilização incorreta do acessório de corte pode provocar ferimentos graves. Leia e cumpra todas as instruções de segurança indicadas neste Manual.
- Não trabalhe com um cortador danificado.
- Use apenas acessórios de corte recomendados por YAMABIKO Corporation.
- Se o fio de nylon for excessivo e ultrapassar a lâmina de corte, pode voar quando a lâmina de fio de nylon começar a rodar depois de ajustar o comprimento do fio.
A não observância destas regras pode resultar num acidente ou ferimentos graves.


Ajustar o fio de nylon



- ♦ A lâmina de corte da proteção regula automaticamente a faixa de corte, cortando, uniformemente, todos os fios de nylon quando o acessório começa a rodar.
- ♦ Se estiver a trabalhar com uma faixa de corte inferior à máxima, corte dois fios de nylon com comprimentos iguais.
- ♦ Para fazer avançar o fio do aparador, empurre a cabeça de corte de fio de nylon (A) contra o chão, enquanto a cabeça está a rodar à velocidade normal de funcionamento.

Funcionamento para aparar


Aparar



- ♦ Fazer avançar com cuidado o aparador sobre o material que deseja cortar. Incline ligeiramente a cabeça de fio de nylon para afastar os resíduos para longe de si. Se estiver a cortar perto de uma barreira, por exemplo uma vedação, muro ou árvore, faça a aproximação a partir de um ângulo em que os resíduos que fazem ricochete na barreira voem na direcção oposta a si.
- ♦ Mova a cabeça de corte de fio de nylon lentamente até conseguir cortar a relva mesmo até à barreira mas não deixe o fio (em excesso) prender-se na barreira. Se estiver a aparar a relva até uma rede de arame ou vedação com aros de corrente, tenha cuidado para avançar apenas até junto do arame. Se avançar demais, o fio de nylon parte-se ao bater no arame.
- ♦ Também pode cortar os caules das ervas daninhas um a um. Coloque a lâmina de fio de nylon na base da erva daninha e nunca mais acima, pois a erva pode abanar e prender o fio. Em vez de cortar a erva daninha rente, utilize a ponta do fio para ir desgastando o caule lentamente.



1. Ângulo com a parede
2. Resíduos
3. Lado da lâmina levantado
4. Ângulo com o solo

Cortar ervas daninhas




- ♦ Significa cortar ou ceifar grandes áreas com muita erva balançando o aparador de relva em arco. Faça um movimento suave e lento. Não tente destruir ou retalhar a relva. Incline a cabeça de fio de nylon para arremessar os detritos para longe de si enquanto corta. Depois volte atrás sem cortar a relva e recomece o procedimento. Se estiver bem protegido e não se importar que os resíduos sejam projectados na sua direcção, pode cortar nas duas direcções.

Corte curto e acerto das orlas




- ♦ Ambos os trabalhos são efetuados com a cabeça de corte de fio de nylon inclinada num ângulo acentuado. O corte curto (A) remove o último crescimento, deixando o solo a descoberto. O acerto das orlas (B) apara a relva que passou para o pavimento ou caminho. Durante estas duas operações, segure na máquina com um ângulo inclinado, numa posição em que os detritos e todo o lixo e pedras que retirar não sejam atirados na sua direcção, mesmo que façam ricochete numa superfície dura.
 - ♦ Embora as figuras mostrem como se faz o acerto e o corte curto, todos os utilizadores têm de descobrir qual o ângulo adequado ao seu próprio tamanho e à situação de corte.
 - ♦ Em quase todas as situações de corte, é aconselhável inclinar a cabeça de corte de fio de nylon de maneira a que o contacto seja feito na parte do círculo em que o fio se afasta de si e da protecção (Consultar a figura adequada). Isto faz com que os detritos sejam projetados para longe de si.
 - ♦ Se inclinar a cabeça para o lado errado, os detritos são atirados na sua direcção. Se mantiver a cabeça de corte de fio de nylon horizontal ao solo, de maneira a que o corte seja feito em todo o círculo do fio, os detritos serão projetados na sua direcção, a resistência reduz a velocidade da unidade e gasta muito fio.
 - ♦ A cabeça de corte de fio de nylon roda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. A lâmina está no lado esquerdo da protecção.
1. Detritos
 2. Cortar neste lado

Funcionamento para aparar



- ♦ Não bata com o fio em ervas daninhas duras, árvores ou vedações de arame.
- ♦ Se o fio bater numa rede de arame, vedação de corrente ou vegetação densa, as pontas do fio cortadas podem ser atiradas violentamente contra o utilizador. A maneira correta é cortar até uma barreira, como qualquer uma das mencionadas, mas sem nunca deixar o fio esbarrar na obstrução ou ultrapassá-la. Não corte até demasiado perto da obstrução ou barreira.



- ♦ Evite que o fio de nylon entre em contacto com uma vedação cujo arame esteja partido. Os bocados do arame partidos pelo aparador de relva pode ser atirados violentamente a alta velocidade.

Funcionamento para aparar

Funcionamento básico para aparar com lâmina de metal

⚠ AVISO

○ Siga as seguintes instruções quando estiver a aparar.

- ♦ Certifique-se de que a lâmina do aparador de relva está firmemente apertada no respetivo lugar.
- ♦ Substitua a proteção se esta estiver danificada ou rachada.
- ♦ Substitua a porca da lâmina do aparador de relva se estiver gasta.
- ♦ Não perfure o solo com a lâmina.
- ♦ Não utilize uma lâmina gasta, dobrada, partida ou desbotada nem uma porca gasta ou danificada.

A não observância destas regras poderá resultar num acidente ou ferimentos graves.





- Use apenas acessórios de corte recomendados por YAMABIKO Corporation. A YAMABIKO Corporation não se responsabiliza pelo não funcionamento dos dispositivos de corte, acessórios ou equipamentos que não tenham sido testados e aprovados pela YAMABIKO Corporation para utilização com esta unidade.
- O tipo de lâmina utilizado tem de corresponder ao tipo e tamanho do material cortado. Uma lâmina inadequada ou gasta pode provocar ferimentos graves. As lâminas têm de estar afiadas. As lâminas gastas aumentam o risco de ressalto ou ferimentos no operador ou espectadores.
- ♦ A lâmina de plástico/nylon para relva/ervas daninhas pode ser utilizada sempre que for usada uma cabeça de fio de nylon. Não utilize esta lâmina para ervas daninhas ou arbustos grandes.
 - ♦ A lâmina de 3 dentes foi especialmente concebida para cortar relva e ervas daninhas. Para evitar ferimentos devido a ressaltos ou fraturas da lâmina, não use a lâmina de 3 dentes para cortar arbustos ou árvores.
 - ♦ A lâmina para ervas daninhas/relva de 8 dentes destina-se a cortar relva, resíduos de jardim e ervas daninhas grossas. Não utilize esta lâmina para cortar mato ou rebentos de árvores grandes, com um diâmetro igual ou superior a 19 mm.
 - ♦ Lâmina de limpeza de 22 dentes destina-se a cortar matagal denso e plantas com um diâmetro máximo de 64 mm.
 - ♦ Lâmina para mato de 80 dentes destina-se a cortar mato e rebentos de árvores com até 13 mm de diâmetro.

Lâminas danificadas ou partidas podem causar acidentes ou ferimentos graves.


Ressalto

- O fenómeno que ocorre quando a lâmina do aparador de relva entra em contacto com uma árvore, porte, pedra ou outro objeto duro durante a rotação a alta velocidade e, em seguida, reage recuando forte e instantaneamente chama-se ressalto.
- Provocar o ressalto pode resultar na perda de controlo do produto e é extremamente perigoso.
- Em particular, se o quadrante dianteiro direito da lâmina do aparador de relva (B) bater num arbusto ou num outro objeto, a lâmina do aparador de relva fará com que o produto recue bruscamente para a direita.
- Para evitar o ressalto, não corte da esquerda para a direita. Tenha particular atenção para assegurar que não atinge nenhum objeto duro com a lâmina do aparador de relva.
- Quando estiver a aparar, certifique-se de que o objeto que estiver a cortar bate na parte da lâmina a 1/3 do rebordo dianteiro no lado esquerdo (A).



A não observância destas regras poderá resultar ferimentos ou em acidente mortal.

Cortar ervas daninhas



- ♦ Isto significa cortar baloiçando o acessório de corte em arco. Pode limpar rapidamente áreas de relva e ervas daninhas. O corte tipo foice não deve ser usado para cortar ervas daninhas grandes e duras ou rebentos de árvores.
- ♦ Se uma planta ou arbusto prender o acessório de corte, não utilize este último como alavanca para o desprender, porque pode avariá-lo.
- ♦ Em vez disso, desligue a unidade e remova a planta ou o arbusto para libertar as lâminas.

Manutenção e cuidados

AVISO

Observe as seguintes precauções quando estiver a verificar ou a fazer a manutenção do produto depois da utilização:

○ **Desligue a alimentação da unidade, retire a bateria e certifique-se de que todas as peças móveis estão completamente paradas.**

Se o produto arrancar inesperadamente pode ocorrer um acidente.

○ **Deixe a unidade arrefecer antes de efetuar qualquer reparação ou manutenção.**

Pode queimar-se.

○ **Nunca proceda à manutenção de baterias danificadas. A manutenção das baterias deve ser efetuada exclusivamente pelo fabricante ou por técnicos de manutenção autorizados.**

IMPORTANTE

○ A verificação e a manutenção exigem conhecimentos especializados. Se não conseguir fazer a verificação e manutenção do produto ou tratar pessoalmente de um problema, consulte o seu revendedor. Não tente desmontar o produto.

Instruções de revisão

Área	Manutenção	Página	Antes da utilização	Mensalmente
Transmissão angular	Lubrificar	16		•*
Lâmina de corte	Inspecionar/Limpar	-	•	
Parafusos, pernos e porcas	Inspecionar, Apertar/Substituir	-	•	

* Ou 50 horas, aquilo que ocorrer primeiro.


IMPORTANTE

○ Os intervalos de tempo estão no valor máximo. A utilização efectiva e a sua experiência irão determinar a frequência da manutenção necessária.

Manutenção e cuidados

Se tiver alguma questão a pôr ou se ocorrer um problema, contacte o seu revendedor.

Transmissão angular




1. Retire o tampão (A) e o parafuso de descarga (B) da transmissão angular (C).
2. Adicione lubrificante à transmissão até expelir todo o lubrificante velho. Se for necessário, utilize uma bomba de baixa pressão.

NOTA

○ Utilize um multi-lubrificante de lítio de boa qualidade.

3. Volte a instalar o parafuso de descarga e o tampão.

Método para mudar a protecção




- ♦ Há dois tipos de protecção: nomeadamente a utilizada exclusivamente para a cabeça de corte de fio de nylon e a utilizada exclusivamente para a lâmina de metal. Se utilizar a lâmina de metal, use a protecção para lâmina de metal.

1. Desaperte completamente o perno (A) do lado direito do suporte (B) para fazer deslizar a protecção. O perno não pode ser retirado do suporte.
2. Carregando no botão (C), faça deslizar a protecção (D) para a esquerda e retire-a.
3. Instale a protecção do outro tipo (E) na ranhura e faça-a deslizar para a direita até parar. Certifique-se de que voltou a apertar o perno.

Instalar a lâmina (opção)

⚠ AVISO

- Use luvas de protecção resistentes quando trabalhar com a lâmina do aparador de relva.
 - Quando substituir a lâmina do aparador de relva durante o trabalho, certifique-se de que a unidade está desligada e as lâminas estão completamente paradas.
 - Não tente instalar a lâmina do aparador de relva com uma mão ou sem usar a chave de caixa. Instale a lâmina do aparador de relva corretamente, usando a chave de caixa fornecida, e aperte firmemente na respetiva posição.
 - Não utilize ferramentas para além da chave de caixa fornecida para fixar a lâmina; uma ferramenta pneumática ou elétrica pode apertar excessivamente a lâmina e fazer com que a porca ou o veio de saída se parta.
 - Se utilizar porcas e copos gastos para a lâmina, esta pode ficar solta. Substitua-os por outros novos.
- A não observância destas regras pode resultar em ferimentos ou num acidente grave.



1. Inspeccione as lâminas (A) antes de as instalar. Verifique se estão afiadas. Lâminas desgastadas aumentam o risco de reações de ressalto da lâmina. Pequenas rachas podem tornar-se fraturas, fazendo com que um pedaço da lâmina seja projetado durante a utilização. Deite fora as lâminas rachadas, independentemente do tamanho das fendas.
2. Insira a ferramenta de bloqueio (B) no orifício localizado no lado direito da transmissão angular, ao mesmo tempo que pressiona com força a mola do fixador para o lado esquerdo.
3. Insira ainda mais a ferramenta de bloqueio na ranhura do fixador (C) da lâmina para prender o veio de saída.
4. Utilizando a chave de aperto, remova a porca (D), o copo (E) e o fixador da lâmina inferior (F).
5. Aperte manualmente, com firmeza, a lâmina, o fixador da lâmina inferior, o copo e a porca.

⚠ CUIDADO

- Prenda o veio de saída com segurança utilizando a ferramenta de bloqueio, para evitar que rode quando montar a lâmina. Caso contrário, a porca de fixação da lâmina não fica suficientemente apertada.

6. Aperte a porca (rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) usando a chave de aperto. Nunca aperte usando

Manutenção e cuidados

o seu próprio peso. Caso contrário, a rosca da porca pode partir-se.


7. Retire a ferramenta de bloqueio.

Montagem da barra de separação


AVISO

○ A barra de separação tem de ser utilizada com a roçadeira.

1. Desaperte o suporte inferior da pega e substitua-o por uma barra de separação, como mostrado. Ajuste a pega e fixe-a, como descrito acima.




Verificar a lâmina




- ♦ Utilize apenas lâminas designadas para este modelo pelo fabricante.
- ♦ Quando encontrar uma racha na lâmina, não a utilize e substitua-a por uma nova.
- ♦ Certifique-se de que a lâmina está encaixada correctamente de acordo com as instruções.

- ♦ Quando a lâmina de corte ficar gasta devido ao uso vire-a ao contrário para utilização futura.
- ♦ Quando a lâmina lascar ou dobrar, a vibração vai aumentar. Substitua por uma nova.
- ♦ Quando afiar a lâmina, lime as 3 arestas de corte uniformemente utilizando uma lima chata, como se mostra na ilustração. Caso contrário, o equilíbrio perde-se e a vibração aumenta.

Colocar fio de nylon



1. Corte um pedaço de fio com o comprimento recomendado.
 - ♦ 2,4 mm diâ. - 3,5 m
2. Alinhe as setas na parte superior do botão com as aberturas dos ilhós.
3. Introduza uma ponta do fio de nylon num ilhós e insira igual comprimento do fio através da cabeça de corte de fio de nylon.
4. Segure na cabeça de corte de fio de nylon, ao mesmo tempo que roda o botão no sentido dos ponteiros do relógio, para enrolar fio na bobina até ficarem expostos cerca de 13 cm de cada fio.



1. Indicadores de desgaste

IMPORTANTE

Quando os indicadores de desgaste, localizados na parte inferior da cabeça de corte de fio de nylon, apresentarem desgaste, é necessário substituir a cobertura ou toda a cabeça de corte de fio de nylon.

Tabela de resolução de problemas

IMPORTANTE

- No que se refere a peças de reposição ou consumíveis, utilize apenas peças originais e os produtos e componentes indicados.


A utilização de peças de outros fabricantes ou componentes que não sejam indicados para tal, pode provocar uma avaria.

Problema	Causa	Solução
A linha não é puxada	1. Não há linha suficiente na bobine 2. Linha emaranhada na bobine	1. Enrole com linha nova 2. Desenrole e volte a enrolar a linha
A linha não corta	1. A lâmina de corte da protecção está danificada ou não está montada	1. Consulte o seu revendedor

- ♦ Consulte o seu revendedor caso ocorra um problema que não conste da lista acima ou tenha outras dúvidas.
- ♦ Contacte o seu revendedor para saber como deitar fora o produto ou as suas peças, de acordo com as leis nacionais.

Armazenamento

Instalação do gancho de armazenamento



1. Introduza a extremidade pequena do gancho no orifício de localização do veio do acessório.
2. Empurre a tampa de plástico para dentro da extremidade do veio do acessório.

Especificações

	MTA-DTB
Dimensões externas: Comprimento × largura × altura (sem acessório de corte)	818 × 310 × 212 mm
Peso: Unidade sem acessório de corte Unidade com proteção e acessório de corte especificados Unidade sem acessório de corte e proteção	1,4 kg 1,7 kg 0,9 kg
Acessório de corte: Cabeça de corte de fio de nylon (área de corte) Rosca Tamanho do fio de nylon (diâmetro) Comprimento do fio de nylon	SF400 (406) Passo da rosca esquerda M10×1,25 2,4 mm 3,5 m
Caixa de engrenagens: Relação de transmissão e lubrificação Direção da rotação do veio de saída visto de cima Frequência rotacional máxima do eixo	Redução de 1,62 e massa lubrificante de lítio de boa qualidade No sentido contrário ao dos ponteiros do relógio 5850 rpm
Vibração (EN 50636-2-91) $a_{hv,eq}$ Pega esquerda Pega direita Incerteza K Nível de pressão sonora (EN 50636-2-91) LpAeq Incerteza K _{pA} Nível de pressão sonora (EN 50636-2-91) L _{WA} Incerteza K _{WA}	3,8 m/s ² 2,9 m/s ² 1,5 m/s ² 79,6 dB(A) 3,0 dB(A) 92,0 dB(A) 3,0 dB(A)
Modelo aplicável	DPAS-2600

Estas especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Declaração de conformidade

O fabricante abaixo assinado:


YAMABIKO CORPORATION
1-7-2 Suehirocho Ohme, Tokyo 198-8760 JAPÃO

Esta declaração de conformidade foi emitida sob exclusiva responsabilidade do fabricante.

Declara que a nova unidade abaixo especificada:

PRO ATTACHMENT SERIES (APARADOR DE RELVA/ROÇADORA)

Marca: ECHO
Tipo: DPAS-2600 + MTA-DTB



Está em conformidade com:

- * os requisitos da Diretiva **2006/42/CE** (utilização da norma harmonizada **EN ISO 11806-1: 2022, EN 60335-1: 2012+A11: 2014+A13: 2017+A1: 2019+A14: 2019+A2: 2019+A15: 2021, e EN 50636-2-91: 2014**)
- * os requisitos da Diretiva **2014/30/UE** (utilização da norma harmonizada **EN 55014-1: 2017+A11: 2020, EN 55014-2: 2015**)
- * os requisitos da Diretiva **2000/14/CE** emendada por **2005/88/CE**

Procedimento de avaliação da conformidade seguido **ANEXO VI**

TÜV SÜD Industrie Service GmbH (Organismo Notificado 0036)
Westendstraße 199 80686 Munique Alemanha


Nível de potência sonora medida: 91.2 dB(A), Nível de potência sonora garantida: 96 dB(A)

- * os requisitos da Diretiva **2011/65/UE** (utilização da norma harmonizada **EN IEC 63000: 2018**)

Número de série U49935100001 a U49935200000

Tóquio, 1 de fevereiro de 2025

YAMABIKO CORPORATION



Katsunori Kon

Diretor-Geral
Departamento de Qualidade

O representante autorizado na Europa com autorização para compilar o ficheiro técnico.

Empresa: CERTIFICATION EXPERTS B.V.

Morada: Amerlandseweg 7, 3621 ZC Breukelen, Países Baixos

Sr. Richard Glaser

MEMORANDO

MEMORANDO

YAMABIKO CORPORATION

1-7-2 Suehirocho, Ohme, Tokyo 198-8760, JAPAN

TELEPHONE: 81-428-32-6118. FAX: 81-428-32-6145.



X750823-0507